
Billeder vises lodret på tv'et.

Indstil „VIDEO OUTPUT“ i „CONNECTION SETTINGS“-menuen til „4:3“.
Justér tv-skærmen.