


Opstilling af trefod

Denne enhed kan monteres på en trefod (eller det etbenede stativ). Det er brugbart, når man vil undgå kamerarystelser og optage fra samme position.



- For at forhindre at enheden falder ned, skal det sikres, at trefodens monteringsskruer og positioneringshullerne på enheden sidder ordentligt sammen, og at skruerne er strammet til.

FORSIGTIG :

- For at forebygge skader som følge af, at enheden falder til jorden, skal trefodens (eller det etbenede stativs) brugermanual gennemlæses og man skal sørge for, at enheden sidder godt fast.

BEMÆRK :

- Det anbefales at anvende en trefod eller et etbenet stativ, når man optager under forhold der har tendens til at give rystelser (som mørke steder eller når der er zoomet kraftigt ind).
- Indstil den digitale billedstabilisering til  (OFF), når der anvendes en trefod til at optage.