


Tilslutning via AV-kabel

Ved at slutte det medfølgende AV-kabel til et AV-stik, kan man afspille videoer på et tv.


- Se også tv'ets brugervejledning.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



- 1 Koble til et tv.



- 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.



- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
- 3 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne stik.



- 4 Afspil en fil.



BEMÆRK :

- For at få vist dato/tid under afspilningen, indstil „DISPLAY ON TV“ i „CONNECTION SETTINGS“ menuen til „ON“.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.