

---

**SET DATE/TIME!**

Tilslut lysnetadapteren, oplad batteriet i mere end 24 timer, og indstil uret.  
(Hvis beskeden ikke forsvinder, er batteriet til uret løbet tør for strøm. Kontakt  
din nærmeste JVC-forhandler.)