

DEMO MODE

Afspiller en demonstration af enheden specielle egenskaber.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Afspiller en demonstration af enheden specielle egenskaber.

Visning af demo tilstand

- 1 Fjern batteriet og SD-kortet.
 - 2 Tilslut lysnetadapteren.
 - 3 Åbn LCD-skærmen og enheden tændes automatisk.
- Demonstrationen starter efter 3 minutter.
 - For at stoppe afspilningen, tryk OK.


BEMÆRK :

- Dette er ikke muligt i afspilningstilstand.


Visning af punktet

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



- 1 Tryk MENU.



- 2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og tryk OK.



- 3 Vælg „DEMO MODE“ og tryk OK.

