


Valikon käyttö

Aseta valikko käyttämällä toimintopainikkeita.


- Valikon sisältö riippuu käytössä olevasta tilasta.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




- 1 Paina MENU.



- 2 Valitse haluamasi valikko ja valitse sitten OK.



- 3 Valitse haluamasi asetetus ja paina OK.



HUOMAUTUS :

- Palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU.

Kaikkien asetusten palautus oletusarvoihin:

- Aseta käyttämällä perusasetusvalikon "FACTORY PRESET" -toimintoa.