


Manuaalinen tallennus


Voit säätää kirkkauden kaltaisia asetuksia käyttämällä manuaalitilaa.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




1 Avaa linssinsuojus.



2 Avaa LCD-monitori.




3 Valitse manuaalinen tallennustila.



- Jos tilana on älykäs automaattitila, vaihda tilaa painamalla i.AUTO-painiketta. Tila vaihtuu älykkään automaattitilan ja manuaalisen välillä joka painalluksella.

4 Aloita tallennus.



- Pysäytä painamalla uudelleen.

HUOMAUTUS :

- Manuaaliset asetukset näytetään ainoastaan manuaalisessa tilassa.

Manuaalisen tallennuksen valikko

Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

Nimi	Kuvaus
SCENE SELECT	Kuvausolosuhteisiin sopivat tallennukset on helppo tehdä.
FOCUS	Käytä manuaalista tarkennusta, jos kohde ei tarkennu automaattisesti.
BRIGHTNESS ADJUST	- Yleistä näytön kirkkautta voidaan säätää. - Käytä tätä tallentaessasi pimeässä tai kirkkaassa paikassa.
WHITE BALANCE	- Yleistä näytön väriä voidaan säätää. - Käytä tätä kun näytön värit poikkeavat todellisista väreistä.
BACKLIGHT COMP.	- Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. - Käytä tätä kuvattaessa valoa vasten.
TELE MACRO	Käytä tätä ottaaksesi lähikuvia (makro) kohteesta.