

Päivämäärää ja kellonaikaa ei näy.

Aseta "ON-SCREEN DISPLAY" valikossa asianmukaisesti.

Aseta yhteysasetusvalikon kohta "DISPLAY ON TV" arvoon "ON".