


Näytössä olevan tiedoston poistaminen

Poistaa näytössä olevan tiedoston.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




TÄRKEÄÄ :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


- 1 Valitse toistotila.




- 2 Paina MENU.




- 3 Valitse "DELETE" ja paina OK.



- 4 Valitse "CURRENT" ja paina OK.



- 5 Tarkista, että poistettava tiedosto on oikea, valitse "YES" ja paina OK.



- Poistettava tiedosto näkyy tällä näytöllä.
- Valitse edellinen tai seuraava tiedosto painamalla zoomausvipua.
- Paina asetuksen jälkeen MENU.

HUOMAUTUS :

- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa.
Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.