



## Varusteiden tarkistaminen

Mikäli mitään esineitä puuttuu tai ne ovat viallisia, käänny JVC-jälleenmyyjäsi tai lähimmän JVC-huoltokeskuksen puoleen.

| Piirros                                                                             | Kuvaus                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Verkkolaite<br>AC-V10E <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liitetään laitteeseen akkuyksikön lataamiseksi.</li> <li>• Sitä voidaan käyttää myös videoiden tallentamiseen tai toistoon sisätiloissa.</li> </ul> |
|    | Akku<br>BN-VG107E <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liitetään laitteeseen virtalähteeksi.</li> </ul>                                                                                                         |
|    | AV-johto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhdistää tämän laitteen TV:hen tallennettujen kuvien esittämiseksi siinä.</li> </ul>                                                                              |
|   | USB-johto<br>(Tyyppi A - tyyppi B mini) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhdistää tämän laitteen tietokoneeseen.</li> </ul>                                                                                 |
|  | CD-ROM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mukana toimitetun LoiLoScope AX -ohjelmiston asentamiseksi tietokoneelle.</li> </ul>                                                                                |
|  | Peruskäyttöopas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lue tarkkaan ja säilytä tallessa paikassa, josta se on helppo löytää tarpeen mukaan.</li> </ul>                                                            |

### HUOMAUTUS :

- SD-muistikortit myydään erikseen.
- Kun käytät verkkolaitetta ulkomailla, hanki tarvittaessa kyseisessä maassa käytettäväksi sopiva, kaupallisesti saatavilla oleva sovitinpistoke.