


Valkotasapainon valinta


Voit asettaa värisävyn valonlähteen mukaan.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




1 Paina MENU.




2 Valitse "MANUAL SETTING" ja paina OK.



3 Valitse "WHITE BALANCE" ja paina OK.



4 Valitse haluamasi valkotasapainoasetus ja paina OK.



Asetus	Tiedot
AUTO	Säätää automaattisesti luonnollisiin väreihin.
MWB	Käytä tätä, kun epäluonnollisten värien ongelmaa ei voida ratkaista.
FINE	Aseta tämä kuvattaessa ulkona aurinkoisena päivänä.
CLOUD	Aseta tämä kuvattaessa pilvisenä päivänä tai varjossa.
HALOGEN	Aseta tämä kuvattaessa keinovalaistuksen, kuten videovalon, alla.

MWB-asetuksen käyttö

1 Pidä tyhjää, valkoista paperia linssin edessä, niin että paperi täyttää ruudun.

- Valitse "MWB" ja pidä OK painettuna.
 - Kursori vilkkuu.
- Päästä OK, kun valikko katoaa.