


Näytössä olevan tiedoston suojaaminen


Suojaa näytössä näkyvän tiedoston tai poistaa sen suojauksen.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.




- 1 Valitse toistotila.




- 2 Paina MENU.



- 3 Valitse "PROTECT/CANCEL" ja paina OK.



- 4 Valitse "CURRENT" ja paina OK.



- 5 Tarkista, että suojattava tiedosto on oikea, valitse "YES" ja paina OK.



- Suojattava tiedosto näkyy tällä näytöllä.
- Peruuta suojaus valitsemalla "NO" ja painamalla OK.
- Valitse edellinen tai seuraava tiedosto painamalla zoomausvipua.
- Paina asetuksen jälkeen OK.
- Poistu näytöstä painamalla MENU.