


Videoiden toisto


Voit valita toistettavat tallennetut videot tai yksittäiskuvat hakemistoruudusta (esikatselunäyttö).

1 Valitse toistotila.



- Palaa tallennustilaan painamalla uudelleen -painiketta.

2 Valitse haluamasi video ja paina OK tai .



- Pysäytä (keskeytä) toisto painamalla - tai -painiketta.
- Palaa hakemistoruutuun liu'uttamalla (zoomaus) -vipua toiston ollessa tauolla.
- Siirry hakemistoruudun seuraavalle sivulle liu'uttamalla (zoom) -vipua.

Videotoiston toimintopainikkeet/-vivut

Hakemistoruudun aikana

Toimintopainike/-vipu	Kuvaus
UP/< DOWN/>	Valitse osoitin / siirrä osoitinta
OK/INFO 	Videon toisto
Zoom T / W	Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle

Toistettaessa videota

Toimintopainike/-vipu	Toistettaessa videota	Videon keskeytyksen aikana
	Keskeytyks	Toisto
Zoom	-	Pysäytä (palaa esikatselunäyttöön)
Zoom T / Vol.+	Lisää äänenvoimakkuutta	-
Zoom W / Vol.-	Vähentää äänenvoimakkuutta	-
UP/<*	Haku taaksepäin	Kehys kehykseltä -toisto taaksepäin
DOWN/>*	Haku eteenpäin	Kehys kehykseltä -toisto eteenpäin

*Aloita hidas toisto pitämällä painike painettuna.

TÄRKEÄÄ :

- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot.
Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön.
JVC ei ota vastuuta menetetyistä tiedoista.

Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen



Tallenteen päiväyksen ja muiden tietojen tarkistaminen

Voit esittää valitun tiedoston tallennuspäivän ja keston.

- 1 Aseta toisto tauolle.
- 2 Paina OK/INFO.

