

Kontrollera systemkraven (riktlinjer)

Högerklicka på "Dator" (eller "Den här datorn") i menyn "Start" och välj "Egenskaper" för att kontrollera följande.

Windows Vista/Windows 7

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Windows XP

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32/64-bitars Home Basic eller Home Premium (Endast förinstallerade versioner) Service Pack 2 Windows 7 32/64-bitars Home Premium (endast förinstallerade versioner)	Windows XP Home Edition eller Professional (Endast förinstallerade versioner) Service Pack 3
Processor	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz eller högre (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz eller högre rekommenderas)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz eller högre (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz eller högre rekommenderas)
RAM-minne	Minst 2 GB	Minst 2 GB

■ Andra krav

Grafik: Intel 945 eller högre rekommenderas, NVIDIA GeForce 6000 series eller högre rekommenderas, ATI Radeon 9600 eller högre rekommenderas

ANMÄRKNING :

- Om din dator inte motsvarar ovannämnda systemkrav kan användning av funktionerna i den medföljande programvaran inte garanteras.
- Kontakta tillverkaren av din PC för mer information.