

VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.


Inställning	Detaljer	
HRW	720 x 576 pixlar 50i	Spelar in i standard definition (16:9).
SRW	720 x 576 pixlar 50i	För långa inspelningar i standard definition (16:9).
HR	720 x 576 pixlar 50i	Spelar in i standardkvalitet (4:3).
SR	720 x 576 pixlar 50i	För långa inspelningar i standardkvalitet (4:3).

ANMÄRKNING :


- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid.
Välj videokvalitet med knapparna UP/< och DOWN/> och tryck sedan på OK.

Visa motivet**ANMÄRKNING :**

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Tryck på MENU.



2 Välj "VIDEOKVALITET" och tryck på OK.

