


Ställa in ljusstyrka


Du kan justera ljusstyrkan till den nivå du önskar.

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Tryck på MENU.




- 2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och tryck på OK.




- 3 Välj "JUSTERA LJUSSTYRKA" och tryck på OK.



- 4 Välj "MANUELL" och tryck på OK.



- 5 Välj ljusstyrka med knapparna UP/< och DOWN/>.



- Kompensationsomfång vid videoinspelning: -6 till +6
 - Tryck på UP/< för att öka ljusstyrkan.
 - Tryck på DOWN/> för att minska ljusstyrkan.
- 6 Tryck på OK för att bekräfta.

