

VIDEOUTGÅNG


Ställer in bildförhållande (16:9 eller 4:3) anpassat till TV:n som är ansluten.

Inställning	Detaljer
4:3	Välj detta om du ansluter till en vanlig TV (4:3).
16:9	Välj detta om du ansluter till en TV med bred skärm (16:9).


Visa motivet

ANMÄRKNING :

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Tryck på MENU.



- 2 Välj "ANSLUTN. INSTÄLLN." och tryck på OK.



- 3 Välj "VIDEOUTGÅNG" och tryck på OK.

