


Underdel



- 1 Stativmonteringshål
- 2 Fack för SD-kort
 - Sätt in ett SD-kort (tillval).
- 3 Batteriöppningsspak
- 4 Batterimontering