

Mediainställningmeny

Du kan göra olika inställningar för inspelningsmedia.

Inställning	Detaljer
FORMATERA SD-KORT	Raderar alla filer på SD-kortet.