

GAIN UPP

Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Ljusar upp scenen elektroniskt när det är mörkt.
AUTO LÅNGSAM SLUTARE	Ljusar upp scenen automatiskt när det är mörkt.

ANMÄRKNING :


- Även om "AUTO LÅNGSAM SLUTARE" ljusar upp scenen mer än "PÅ" kan rörelser i motivet verka onaturliga.

Visa motivet**ANMÄRKNING :**

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



- 1 Tryck på MENU.



- 2 Välj "GAIN UPP" och tryck på OK.

