


Ansluta via AV-konnektorn

Om du ansluter den medföljande AV-kabeln till AV-kontakten kan du spela upp dina videor på en TV.


- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

ANMÄRKNING :


Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Anslut till en TV.



2 Anslut nätadaptern till denna enhet.



- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.

3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till enhetens ingång via den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING :

- Ställ in "VISA PÅ TV" i menyn "ANSLUTN. INSTÄLLN." till "PÅ" för att spela upp med visning av datum/tid.
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.