

## STÄLL IN DATUM/TID!

Anslut nätadaptern, ladda batteriet i minst 24 timmar och ställ in klockan.  
(Om meddelandet fortfarande visas är klockans batteri slut. Kontakta  
närmaste JVC-återförsäljare.)