
Enheten arbetar långsamt vid växling mellan olika lägen eller när strömmen slås på/av.

Vi rekommenderar att du kopierar alla filer till en dator och raderar filerna från den här enheten. (Om det finns många lagrade filer i denna enhet kan det ta längre tid för denna enhet att reagera.)