

Verifisering av systemkrav (retningslinje)

Høyreklikk på "Computer" (eller "Den här datorn") i "Start"-menyen, og velg "Properties" for å kontrollere de følgende punktene.

Windows Vista/Windows 7

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

Windows XP

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32/64-biter Home Basic eller Home Premium (Kun forhåndsinstallerte versjoner)Service Pack 2 Windows 7 32/64-biter Home Premium (Kun forhåndssinstallerte versjoner)	Windows XP Home Edition eller Professional (Kun forhåndsinstallerte versjoner)Service Pack 3
Prosesor	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz eller høyere (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz eller høyere anbefales)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz eller høyere (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz eller høyere anbefales)
RAM	Minst 2 GB	Minst 2 GB

■ Andre krav

Skjermkort: Intel 945 eller høyere anbefales, NVIDIA GeForce 6000-serien eller høyere anbefales, ATI Radeon 9600 eller høyere anbefales

NB! : _____

- Hvis PC-en ikke oppfyller systemkravene ovenfor, garanteres det ikke at den medfølgende programvaren virker.
- Kontakt PC-produsenten for mer informasjon.