

VIDEO QUALITY

Stiller inn videokvaliteten.

Innstilling	Detaljer	
HRW	720 x 576 piksler 50i	Opptak i standardoppløsning (16:9).
SRW	720 x 576 piksler 50i	For lange opptak i standardoppløsning (16:9).
HR	720 x 576 piksler 50i	Opptak i standardkvalitet (4:3).
SR	720 x 576 piksler 50i	For lange opptak i standardkvalitet (4:3).


NB! : _____

- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med knappene UP/< og DOWN/>, og trykk på OK.


Viser elementet

NB! : _____

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Trykk på MENU.



2 Velg "VIDEO QUALITY" og trykk på OK.

