


**Front****1** Linsedeksel

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.
- Ikke dekk til linsen med fingrene under opptak.

**2** Monomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.