

QUICK RESTART

Gjør at strømmen slås raskt på når LCD-skjermen åpnes igjen innen 5 minutter.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Gjør at strømmen slås raskt på når LCD-skjermen åpnes igjen innen 5 minutter.


NB! :

- Strømforbruket reduseres innen 5 minutter etter at LCD-skjermen blir lukket.


Viser elementet

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.




- 1 Trykk på MENU.



- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på OK.



- 3 Velg "QUICK RESTART" og trykk på OK.



- Strømforbruket reduseres innen 5 minutter etter at LCD-skjermen blir lukket.