

ZOOM

Stiller inn maks zoom.

Innstilling	Detaljer
40x/OPTICAL	Gjør det mulig å zoome opptil 40x.
70x/DYNAMIC	Gjør det mulig å zoome opptil 70x.
60x/DYNAMIC	Gjør det mulig å zoome opptil 60x.
200x/DIGITAL	Gjør det mulig å zoome opptil 200x.


NB! :

- “70x/DYNAMIC” er bare tilgjengelig når “VIDEO QUALITY” er stilt til “HRW” eller “SRW”.
- “60x/DYNAMIC” er bare tilgjengelig når “VIDEO QUALITY” er stilt til “HR” eller “SR”.
- Du kan utvide zoomeområdet uten å redusere bildekvaliteten ved bruk av dynamisk zoom.
- Når digital zoom brukes, bli bildet kornete fordi det forstørres digitalt.


Viser elementet

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



- 1 Trykk på MENU.



- 2 Velg “ZOOM” og trykk på OK.

