

**Enheten er treg ved bytting av modus eller når strømmen slås på eller av.**

Det anbefales at du kopierer alle filer over på datamaskinen, og at du sletter filene fra denne enheten. (Hvis det er mange filer i denne enheten, tar det tid før denne enheten responderer.)