

DEMO MODE

Spiller en demonstrasjon av denne enheten spesialfunksjoner.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Spiller en demonstrasjon av denne enheten spesialfunksjoner.

Vise demomodus

- 1 Ta ut batteripakken og SD-kortet.
 - 2 Koble til vekselstrømadapteren.
 - 3 Åpne LCD-skjermen, og enheten slår seg på automatisk.
- Demonstrasjonen spilles av etter 3 minutter.
 - Trykk på OK for å stoppe avspillingen.


NB! : _____

- Denne modusen er ikke tilgjengelig i avspillingsmodus.


Viser elementet

NB! : _____


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



- 1 Trykk på MENU.



- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på OK.



- 3 Velg "DEMO MODE" og trykk på OK.

