

## NAST HODIN

Můžete resetovat aktuální čas nebo nastavit místní čas, pokud používáte přístroj na cestách do zahraničí.

| Nastavení       | Podrobnosti                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAST. HODIN     | Přenastaví aktuální čas nebo změni nastavení.                                               |
| NAST. OBLAST    | Nastaví místní čas při použití tohoto přístroje v zahraničí pouhým zvolením dané destinace. |
| NAST. LETNÍ ČAS | Nastaví, zda se má zohlednit letní čas v dané destinaci.                                    |


### POZNÁMKA :

- Letní čas je konvence spočívající v posunu času o hodinu napřed po dobu pevně stanoveného časového období v roce. Používá se především v celé Evropě a Spojených státech amerických.


## Zobrazení položky

### POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte OK.

