

ZVUK OPERACÍ


Zapne nebo vypne zvuk operací.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Vypne zvuk operací.
ZAPNUTO	Zapne zvuk operací.


Zobrazení položky

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „ZVUK OPERACÍ“ a stiskněte OK.

