


Nastavení vyvážení bílé


Podle zdroje světla můžete nastavit barevný tón.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „VYVÁŽENÍ BÍLÉ“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte nastavení vyvážení bílé a stiskněte OK.



Použití MAN.VYVÁŽ.

- 1 Před objektivem kamery podržte list čistého bílého papíru, aby vyplnil celou plochu záběru.
- 2 Zvolte „MAN.VYVÁŽ.“ a několikrát stiskněte tlačítko OK.
 - Kurzor bliká.
- 3 Jakmile zmizí menu, uvolněte tlačítko OK.

Nastavení	Podrobnosti
AUTO	Nastaví automaticky přírodní barvy.
MAN.VYVÁŽ.	Použijte toto nastavení, pokud se nepodařilo vyřešit problém s nepřírozenými barvami.
SLUNEČNO	Nastavte tuto možnost při pořizování záznamu venku za slunečného dne.
ZATAŽENO	Nastavte tuto možnost při pořizování záznamu ve stínu nebo když je zatažená obloha.
HALOGEN	Nastavte tuto možnost při pořizování záznamu při osvětlení, například video světlem.