


Manuální nastavení zaostření


Využijte toto nastavení, pokud zaostření v režimu Intelligent Auto není jasné nebo pokud potřebujete zaostřit manuálně.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.




- 3 Zvolte „OSTŘENÍ“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte OK.




- 5 Upravte zaostření pomocí tlačítek UP/< a DOWN/>.



- Stiskněte UP/< pro zaostření na vzdálený objekt.
- Stiskněte DOWN/> pro zaostření na blízký objekt.

- 6 Pro potvrzení stiskněte OK.



POZNÁMKA :

- Objekt, který je zaostřen na straně telefoto (T), zůstane zaostřen i po oddálení na širokoúhlý konec (W).