


Přehrávání videa


Přehrajte si videozáznamy zvolené z obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur).

- 1 Zvolte režim přehrávání.



- Stiskněte znovu pro návrat do režimu záznamu.

- 2 Zvolte požadované video a stiskněte OK nebo .



- Pro zastavení (pauzu) přehrávání stiskněte .
- Pro návrat na obrazovku indexu posuňte páčku (zoom) při pozastaveném přehrávání.
- Pro přesun na další stránku na obrazovce s náhledy posuňte páčku podél (zoom).

Provozní tlačítka/páčky pro přehrávání videa

Během zobrazení obrazovky s náhledy

Tlačítko/páčka činnosti	Popis
UP/< DOWN/>	Kurzor volby/posunu
OK/INFO 	Přehrát video
Zoom T / W	Posun na další nebo předchozí stránku

Během přehrávání videa

Tlačítko/páčka činnosti	Během přehrávání videa	Během zastavení videa
	Pauza	Přehrávání
Zoom	-	Zastavení (návrat k obrazovce s náhledy)
Zoom T / Vol.+	Zvýšení hlasitosti zvuku	-
Zoom W / Vol.-	Snížení hlasitosti zvuku	-
UP/<*	Vyhledávání směrem vzad	Přehrávání po jednotlivých snímcích směrem vzad
DOWN/>*	Vyhledávání směrem vpřed	Přehrávání po jednotlivých snímcích směrem vpřed

*Stiskem a přidržením spustíte pomalé přehrávání.

UPOZORNĚNÍ :

- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data.
Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium.
JVC nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

Nastavení hlasitosti u videa



Ověření data záznamu a dalších informací

U zvoleného souboru můžete zobrazit datum záznamu a jeho délku.

- 1 Pozastaví přehrávání.
- 2 Stiskněte OK/INFO.

