

Baterie se vybije, pokud je připojen AC adaptér.

Použijte prosím JVC síťový adaptér (AC-V10).