

Sprawdzanie wymagań systemowych (wytyczne)

Kliknij prawym klawiszem myszy „Komputer” (lub „Mój komputer”) w menu „Start” i wybierz „Właściwości”, aby sprawdzić następujące elementy.

Windows Vista/Windows 7

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w animacji dotyczącej Szczegółowa instrukcja obsługi dla użytkownika.

Windows XP

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w animacji dotyczącej Szczegółowa instrukcja obsługi dla użytkownika.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32/64-bitowy Home Basic lub Home Premium (tylko wersje instalowane fabrycznie)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bitowy Home Premium (tylko wersje instalowane fabrycznie)	Windows XP Home Edition lub Professional (tylko wersje instalowane fabrycznie)Service Pack 3
Procesor główny	Procesor główny Intel Core 2 Duo 1,6 GHz lub szybszy (Zalecany procesor główny Intel Core 2 Duo 2 GHz lub szybszy)	Procesor główny Intel Core 2 Duo 1,6 GHz lub szybszy (Zalecany procesor główny Intel Core 2 Duo 2 GHz lub szybszy)
RAM	Co najmniej 2 GB	Co najmniej 2 GB

■ Inne wymogi

Karta graficzna: Zalecany Intel 945 lub nowszy, zalecany serii NVIDIA GeForce 6000 lub nowszy, zalecany ATI Radeon 9600 lub nowszy

UWAGA :

- Jeśli komputer nie spełnia powyższych wymagań systemowych, nie można zagwarantować prawidłowego działania dostarczonego oprogramowania.
- Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera.