

JAKOŚĆ WIDEO

Ustawia jakość wideo.


Ustawienie	Szczegóły	
HRW	720 x 576 pikseli 50i	Nagrywa w standardowej rozdzielczości (16:9).
SRW	720 x 576 pikseli 50i	Do długich nagrań w standardowej rozdzielczości (16:9).
HR	720 x 576 pikseli 50i	Nagrywa ze standardową jakością (4:3).
SR	720 x 576 pikseli 50i	Do długich nagrań ze standardową jakością (4:3).

UWAGA :


- Możesz zmienić jakość filmu z ekranu pozostałego czasu nagrywania. Przyciskami UP/< i DOWN/> wybierz jakość filmu i naciśnij OK.

Wyświetlanie pozycji**UWAGA :**

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.



- 1 Naciśnij MENU.



- 2 Wybierz „JAKOŚĆ WIDEO” i naciśnij OK.

