


WYŚWIETL. NA EKRANIE

Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.


| Ustawienie | Szczegóły |
|------------|---------------------|
| WYŁ. | Bez wyświetlania. |
| WŁ. | Wyświetla wszystko. |

Wyświetlanie pozycji**UWAGA :**

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.



1 Naciśnij MENU.



2 Wybierz „WYŚWIETL. NA EKRANIE” i naciśnij OK.

