


Kopiowanie plików na nagrywarce DVD lub magnetowid

Materiały filmowe w standardowej jakości można kopiować na nagrywarce DVD lub magnetowidzie.

- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora, nagrywarki DVD, magnetowidu itd.

1 Podłącz magnetowid/nagrywarce DVD.




1 Podłącz używając dołączonego kabla AV.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
- Należy używać dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego firmy JVC.

2 Wybierz tryb odtwarzania.



3 Przygotuj telewizor/magnetowid do nagrywania.

- Przełącz na kompatybilne wejście zewnętrzne.
- Włóż płytę DVD-R lub taśmę video.

4 Przygotuj urządzenie do odtwarzania.

- Ustaw „WYJŚCIE VIDEO” w menu „USTAWIENIA POŁĄCZ.” na format obrazu („4:3” lub „16:9”) podłączonego telewizora.
- Aby podczas kopiowania dołączyć datę, ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” w menu „USTAWIENIA POŁĄCZ.” na „WŁ.”.
- Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WŁ.”.

5 Rozpocznij nagrywanie.

- Rozpocznij odtwarzanie w tym urządzeniu i naciśnij przycisk nagrywania nagrywarki.
- Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie.

OSTROŻNIE :

- Kopiowanie plików po podłączeniu tego urządzenia do nagrywarki DVD nie jest obsługiwane.