

Wyposażenie opcjonalne

Używając opcjonalnego akumulatora możesz nagrywać przez dłuższy czas.

Nazwa produktu	Opis
Akumulator <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnia dłuższy czas nagrywania niż przy akumulatorze dołączonym do tego urządzenia. Może być również stosowany jako oddzielny akumulator.
Ładowarka akumulatorów <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Umożliwia naładowanie akumulatorów bez używania tego urządzenia.

UWAGA :

- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu.
- BN-VG107E to taki sam akumulator, jak dołączony do tego urządzenia.
- Kopiowanie plików po podłączeniu tego urządzenia do nagrywarki DVD nie jest obsługiwane.

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG107E (Dostarczone)	40 m (35 m)	1 g 5 m (1 g)
BN-VG114E	1 g 15 m (1 g 5 m)	2 g 10 m (1 g 55 m)
BN-VG121E	1 g 55 m (1 g 40 m)	3 g 15 m (2 g 55 m)
BN-VG138E	3 g 20 m (3 g)	5 g 45 m (5 g 20 m)

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „3” (standardowa).
(): Wartości, gdy opcja „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „4” (jaśniej)
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie akumulatorów o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)
- W miarę zbliżania się końca żywotności akumulatorów, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo ich pełnego naładowania. (Wymień akumulator na nowy.)