

Nie można włożyć karty SD.

Sprawdź czy karta nie jest włożona odwrotnie.