

Kolory wyglądają inaczej.

Ustaw „BALANS BIELI” w menu ustawień w trybie ręcznym na „RĘCZNE”.
Biorąc pod uwagę źródło światła, wybierz „SŁONECZNIE”/„POCHMURNO”
/„HALOGEN”. Wybierz „RĘCZNY. BAL” i odpowiednio wyreguluj.