

本機と DVD ライターをつないで再生する

本機で作った DVD を見ることができます。

- 1 DVD ライターを準備する
 - DVD ライターに見たいディスクを入れてください。
- 2 "バックアップ"メニューの "再生"をタッチする



- ディスクの動画が一覧表示(サムネイル表示)されます。
- 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- "←"をタッチすると、"バックアップ"メニューに戻ります。
- 動画再生の操作については、「動画再生の操作ボタン」(p. 0)をご覧ください。
- 再生を終了するときは、再生を停止したあとに、本機の電源ボタン (P)を 2 秒以上押して、電源を切ってください。そのあとで、USB ケーブルをはずしてください。

メモ： _____

- DVD-Video形式で作成したディスクを再生する場合は、画面に日時や情報が表示されません。
-