
パソコンのHDDに画像を保存できない

USBケーブルが正しく接続されていません。

付属ソフト Everio MediaBrowser 3 がインストールされていないと、一部の機能が正常に動作しないことがあります。

バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。