



## メモリーデータ消去

本機を廃棄または譲渡するときに実行します。


### 1 "MENU"をタッチする




### 2 "⚙️"をタッチする



### 3 "メモリーデータ消去"をタッチする



### 4 "はい"をタッチする



- 削除が終了したら、"OK"をタッチしてください。

#### ご注意:

- 内蔵メモリーのデータを消去するときは、ACアダプターを接続してください。ACアダプターを接続しないと、消去できません。

#### メモ:

- 繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。