

El color es diferente.

Ajuste "BALANCE BLANCOS" del menú de grabación en "MANUAL".
Seleccione una opción de "SOLEADO"/"NUBLADO"/"HALÓGENO" según la fuente de luz.
Seleccione "BB MANUAL" y realice el ajuste según corresponda.
Cuando se ha grabado vídeo con "x.v.Color" ajustado en "ON", cambie el ajuste según el formato que se desea ver en el televisor.