

## VER EN TV

Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.


| Ajuste | Detalles                                               |
|--------|--------------------------------------------------------|
| OFF    | No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor. |
| ON     | Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.    |

### Nota :

- Si la unidad está conectada a un TV mediante un conector HDMI, los botones (iconos) y la fecha/hora no aparecerán en el TV durante la reproducción de vídeos aún si se encuentran configurados en "ON".

## Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".



- 2 Pulse "⚙️".



- 3 Pulse "VER EN TV".

