

El sujeto grabado es demasiado oscuro.

Utilice la compensación del contraluz si el fondo es brillante y el sujeto es oscuro.

Utilice "ILUMINACIÓN" del menú.

Utilice "NOCHE" en SELECCIÓN DE ESCENAS.

Utilice "GANANCIA" del menú.

Ajuste el "AJUSTAR BRILLO" en el menú de grabación en el lado "+".