

Copiar archivos a una tarjeta SD


Usted puede copiar videos e imágenes fijas de la memoria integrada a una tarjeta SD o de la ranura A a la ranura B.

La copia de imágenes fijas a tarjetas es ideal para llevarlas a una tienda para su impresión (revelado).


Precaución :

- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en el medio de destino.
- Los videos en la tarjeta SD no se pueden copiar a la memoria integrada.

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.




- Pulse nuevamente para regresar al modo de grabación.
- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".



- 4 Pulse "COPIAR".



- 5 Pulse sobre los archivos para copiar.



- ✓ aparece sobre los archivos seleccionados.
Para eliminar ✓ de un archivo, pulse sobre el archivo nuevamente.
- Pulse "SEL. TODO" para seleccionar todos los archivos.
- Pulse "LIB. TODO" para anular todas las selecciones.
- "AJUSTE" se desactiva cuando no hay archivos seleccionados.

- 6 Pulse "AJUSTE".



- 7 Pulse "Sí".



- Se inicia la copia.
- Después de la copia, pulse "ACEPTAR".